

LIBERAR FRECUENCIA DE EQUIPO YAESU FT-840

Rango Original: 160 – 10 Mtrs / Rango Frecuencia Libre: 1.8 – 29.9 Mhz

Nota: Observe la figura en el Manual de Servicio original para la localización de los componentes mencionados.

- 1.- Apague el FT-840 y retire las cubiertas superior e inferior del equipo.
- 2.- En la Unidad Local, conecte a tierra el punto de prueba TP2003 **temporalmente** (puede ser con pinzas de caimán) mientras se realicen los siguientes pasos de programación.
- 3.- Con el equipo apagado, presione simultáneamente las teclas [SSB] y [AM] mientras enciende el equipo y libere ambas teclas.
- 4.- La pantalla mostrará **02 – OFF**. Gire el botón principal de sintonización hasta que aparezca en la pantalla **02 – ON**. Oprima la tecla [AM] para confirmar. La pantalla mostrará ahora 7.000.00 MHz LSB. Apague el equipo.
- 5.- Oprima las teclas [MEM], [DOWN] y [UP] simultáneamente mientras enciende el FT-840. De esta forma, se escribe la información en memoria.
- 6.- Apague el equipo. Retire la conexión a tierra del punto TP2003 realizada en el paso #2 y cierre el transceptor.

La modificación ha sido realizada.

Advertencia: Esta modificación amplía la banda de transmisión. No transmita fuera de las bandas autorizadas para Radioaficionados.